

NOTICE PORTE CLÉ



- Retrouver ses clés avec un signal sonore à l'aide de son téléphone
- Faire sonner son téléphone à l'aide du porte clé



- Emettre un signal sonore lorsque les deux appareils s'éloignent trop
- Prendre des selfies à distance



Allumer : appuyer longuement sur le bouton appareil photo jusqu'à entendre un long bip Eteindre : fermer l'appli et appuyer successivement sur le même bouton jusqu'aux 3 bips Attention : pour que le système fonctionne, il faut garder l'application ouverte, le porte clé et le Bluetooth activé ! N'oubliez pas de vérifier que l'appareil soit jumelé



CONFIGURER L'APPAREIL

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION




Allez dans les réglages dans votre téléphone et de là dans les réglages de IfindU

Vérifiez si les options suivantes sont activées : photos, appareil photo, position, Bluetooth, notifications, données cellulaires

JUMELEZ LE PORTE CLÉ AVEC VOTRE TÉLÉPHONE

Ouvrez l'application, cliquez sur "+" à gauche et appuyez sur le bouton appareil photo jusqu'à entendre le bip. Ceci devrait apparaître :



Pour paramétrer l'appareil, swipez à droite et allez dans "Edit"



L'option Lost Reminder permet de créer un lien entre le téléphone et le porte clé mais peut être gênante car elle fait sonner automatiquement le porte clé et le téléphone s'ils s'éloignent trop (voir wireless)

UTILISATION

LOCALISER LE PORTE CLÉ

Cliquez sur le nom de l'appareil



FAIRE SONNER LE PORTE CLÉ

Cliquez sur le bouton volume figurant sur l'image ci dessus

FAIRE SONNER LE TÉLÉPHONE

Appuyez sur le bouton appareil photo deux fois. Vous recevrez une notification et une alarme. Pour les Iphones, il faudra régler le son de l'alarme s'affichant sur votre écran verrouillé.

WIRELESS

Allez dans "edit" et activez la fonction Lost reminder. Lorsque le téléphone et le porte clé s'éloignent trop, ils sonnent.



SELFIE À DISTANCE

Pour prendre un selfie appuyez sur "selfie"